

取扱説明書 ヘッドライト × ワークライト (2024年8月改訂)

※この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告 下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、USB充電ケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- 光をのぞきこんだり、他の人の目に光を当てないでください。
- 本体を落とす、無理な力を加えるなど強い衝撃を与えないでください。

注意 下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- LEDは交換できません。
- 内蔵充電電池は繰り返しの充放電により消耗します。交換はできません。
- 高温・多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。
- 本品は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 定期的に点灯・点検をしてください。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- ポケットやバッグなど密閉した場所で点灯しないでください。発火の原因になります。
- 点灯した状態で燃えやすいものの上に置かないでください。発火の原因となります。
- 充電しながら使用しないでください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 充電電池容量が少なくなり、過放電状態で使い続けると充電できなくなります。充電電池の液もれの原因になります。
- 本体の水洗いはしないでください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。

※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、製品内部のLED・充電電池は、交換することができません。ご了承ください。

- 消耗部品 ※右記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。
※LED寿命：約50,000～100,000時間

●LEDライト ●充電電池


セット内容・各部名称



充電方法

注意

- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めてご使用になる場合は、満充電にしてからご使用ください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。



■充電方法

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートに付属のUSB充電ケーブル(Ⓑ)を接続し、もう片方(Ⓐ)を本体のUSBポートに差し込みます。電源ランプが赤色に点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると緑色に点灯します。


- ❗ 電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約1.5～2時間かかります。充電ランプが緑色に点灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。

- ❗ 充電中の使用について 充電しながら使用しないでください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。

- ❗ 使用していなくても長時間経過するとか放電状態になり、充電できなくなります。数ヶ月に1度は充電してください。

充電電池残量について

点灯時の電源ランプの色で充電電池残量がわかります。充電電池残量が多い時は緑色、充電電池残量が少なくなると赤色に変わります。完全になくなったら消灯します。



ご使用方法

本体の脱着方法

< 取り外す場合 >
ヘッドバンドフックをしっかり持ち、本体を電源ボタン側にスライドさせると取り外せます。

< 取りつける場合 >
ヘッドバンドフックの溝に本体クリップを挿しこみ、奥まで押し込むと取り付けできます。



※取り外した本体はクリップで装着したり、マグネットで固定したりできます。

■クリップの使用例



■マグネットの使用例




ご使用方法 (つづき)

角度調節方法

< ライト角度調節 >
本体のLED発光部を持って、上下に回転させると、ライトの角度を調節できます。

< 本体角度調節 >
ヘッドバンドフックをしっかり持ち、本体を回転させると本体の角度を調節できます。



操作方法

■ 電源を入れる / 明るさを切り替える (LEDカラー-白色 4段階調光)

『電源ボタン』を押すごとに

ノーマルモード → ローモード → ハイモード → スーパーハイモード → OFF

という順に切り替わります。

■ 電源を入れる / LEDカラーを切り替える (3色)

『電源ボタン』を長押しして、『電源ボタン』を押すごとに

緑色 → 青色 → 赤色 → 赤色(点滅) → OFF

という順に切り替わります。

LEDカラーを白色に変更したい場合は、一度電源OFFにしてから『電源ボタン』を押してください。
通常色で点灯中に『電源ボタン』を長押ししても、LEDカラーを切り替えられません。

※『電源ボタン』を押すときは、指の腹でボタンの真ん中を押してください。爪を立てて押さないようご注意ください。

製品仕様

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 電 源 | リチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) |
| 連続点灯時間 | 最大約3時間 ※環境温度などにより異なります。※ローモード時 |
| 充電時間 | 約1.5~2時間 ※環境温度などにより異なります。 |
| 光 源 | LED 4個 |
| 明る さ | 最大約150lm (ルーメン) ※スーパーハイモード時 |
| L E D 寿 命 | 約50,000~100,000時間 |
| サ イ ズ | W80×D30×H22mm(ヘッドバンド除く) |
| 質 量 | 約47g(ヘッドバンド除く) |
| セ ッ ト 内 容 | 本体、ヘッドバンド、USB充電ケーブル (Type-A to C) |
| 材 質 | ABS、アルミニウム |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

| | | | |
|---------|----------|------|---------------|
| 製品コード | KSLT-008 | 製品名 | ヘッドライト×ワークライト |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日 | 保証期間 | お買い上げ日より：半年間 |
| お 客 様 | お名前 | | |
| | ご住所 〒 | | |
| | 電話番号 | | |
| ※販売店 | 住所・店名 | | |
| | 電話番号 | | |

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入 (もしくは押印) してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意 (使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど) による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**
【月～金 (祝日除く) 10時～16時】

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



(キリトリ)