


# テレビの音声をスピーカーから流す 『かんたん接続ガイド』

Bluetooth送受信機を使用してBluetooth非対応のテレビ等の音声を、本スピーカーに飛ばすことができます。

## 接続イメージ図




## Step 1 オーディオケーブルを接続

Bluetooth送受信機の切替スイッチを「TX」に合わせ、【図.1】オーディオポートに付属のオーディオケーブルを接続し、【図.2】もう片側をテレビのヘッドホンジャックに接続します。【図.3】



## Step 2 Bluetooth送受信機の電源を入れる

Bluetooth送受信機のキャップを外し、【図.4】電源のとれるUSBポートに差し込んで電源を取ります。【図.5】




※テレビ等の接続する側に電源を供給するUSBポートがない場合は、お手持ちのUSB-ACアダプターを差し込んだ家庭用コンセントから電源を取ってください。【図.6】

※テレビのUSBポートから電源をとった際、音声にノイズが入る場合は、お手持ちのUSB-ACアダプターから電源を取ってください。



### Step 3 Bluetooth 本スピーカーとBluetooth送受信機をペアリング

スピーカー本体の電源を入れて、Bluetooth送受信機に近付けて、ペアリングさせます。ペアリングすると液晶ディスプレイに接続先の「デバイス名」が表記され【図.7】、音声流れ出します。ペアリングされるまでに早くも10秒～遅くも2分ほど時間がかかる場合があります。



本スピーカーの  
デバイス名

**A-S SP-22** もしくは **LITHON SP-36**

※上記のいずれかがデバイス名になります。スピーカー本体の底面に表記されている「 (技適マーク)」のすぐ下にある「Model No.」をご確認ください。



※ペアリングさせる際、間に他のBluetooth機器があると、他の機器とペアリングする可能性があります。その際は、下記の【ペアリングされているデバイスを変更】をご参照の上、つなげたいデバイス名を選択してペアリングしてください。

#### ペアリングされているデバイスを変更

ペアリング候補に上がっているデバイスを選択し直したい時は、Bluetooth送受信の機操作ボタン「>」もしくは「<」を長押しすると「Choice」と表記されるので、「>」もしくは「<」でペアリングしたいデバイス名を選択し、「M」ボタンを押して決定してください【図.8】  
選択肢に表示されない場合は、「M」を2回押しして、デバイスを再検索してください。

図.8

Tx **Choice** 3/3  
NAME B device



#### ※マルチペアリング不可

1台のBluetooth送受信機に対してペアリングできる機器は1台までです。

#### スピーカー・テレビ両方から音声を出す方法

テレビの音声をBluetooth送受信機から送信する際、テレビ本体とスピーカー両方から音声を出したい場合は、テレビ側の設定で変更してください。

変更方法は使用しているテレビによって異なりますので、テレビ側の取扱説明書をお読みください。



※ヘッドホンジャックに接続した機器と、テレビ両方から音声同時出力ができるテレビに限ります。